

GASTRORAG

ПАСПОРТ

ПЛИТА

МОДЕЛЬ: TZ BT-700A3



I. Технические характеристики

Описание: электрическая, настольная, индукционная, 2 зоны нагрева, 2 ручки регулировки мощности

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1). Модель: | TZ BT-700A3 |
| 2). Номинальная мощность: | 7000Вт |
| 3). Напряжение: | 380В ~ / 50Гц |
| 4). Температура: | 60°C-240°C |
| 5). Размеры: | 408x700x135мм |
| 6). Материал корпуса: | нерж.сталь |

II. Важно

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции, перед тем как начать использовать индукционную плиту.

- 1). Не подключайте мокрыми руками во избежание удара током.
- 2). Не подключайте к розетке, в которую подключены несколько электрических приборов.
- 3). Не используйте при повреждении кабеля питания, или если вилка не соответствует требованиям безопасности розетки.
- 4). Не пытайтесь отремонтировать плиту самостоятельно.
- 5). Не используйте плиту рядом с источником огня или водой.
- 6). Не используйте там, где к плите легко могут прикоснуться дети, и не позволяйте детям пользоваться плитой самостоятельно.
- 7). Не размещайте на нестабильных поверхностях.
- 8). Не двигайте плиту, когда кастрюля или сковорода на ней.
- 9). Не нагревайте пустую кастрюлю, и не перегревайте ее.
- 10). Не размещайте металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и алюминиевую фольгу на рабочей поверхности.
- 11). Используйте прибор при достаточном пространстве вокруг него. Не загромождайте переднюю часть и правую или левую часть плиты.
- 12). Не пользуйтесь плиткой на ковре или скатерти (виниловой) или на других предметах с низкой жаропрочностью.
- 13). Не кладите лист бумаги между чайником или кастрюлей и прибором. Бумага может загореться.
- 14). Если поверхность треснула, отключите плиту и немедленно свяжитесь с квалифицированным специалистом.
- 15). Не перекрывайте отверстие для впуска воздуха или вытяжную вентиляцию.
- 16). Не прикасайтесь к верхней панели сразу же после снятия чайника или кастрюли, так как верхняя панель будет еще очень горячей.
- 17). Не размещайте плиту рядом с предметами, на которые воздействуют магнитные волны, такие как радио, телевизор, банковские карточки или кассетные ленты.
- 18). Замена силового кабеля должна проводиться квалифицированным техническим специалистом.
- 19). Основания поверхности подвержены нагреванию во время использования.
- 20). Данный прибор не предназначен для использования людьми, (а также детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами с недостаточным опытом или знаниями, помимо случаев, когда за ними осуществляется наблюдение или им предоставляется инструктирование касательно использования прибора, лицом ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, во избежание игры с прибором.

- 21). Алюминиевую фольгу и пластиковую посуду запрещено размещать на горячей поверхности.
- 22). Не используйте струю воды для чистки данного устройства.
- 23). Если провод поврежден, обратитесь к квалифицированному специалисту для замены.


III. Инструкция по эксплуатации

1. Эта плита снабжена вращающимся переключателем с углом поворота на 360°С, поэтому мощность может изменяться легко между различными уровнями.
2. Поворот переключателя вверх в сторону белого круглого знака контролирует мощность в пределах 800-3500Вт. Поворот переключателя вниз в сторону белого круглого знака контролирует мощность в пределах 800-5000Вт.
3. В состоянии ожидания отображение на дисплее отсутствует.
4. Конфорка включается, когда на дисплее отображаются цифры «800» или «1500». Мощность будет увеличиваться при повороте переключателя по часовой стрелке, и уменьшаться при повороте переключателя против часовой стрелки. Мощность от 800 до 3500 будет отображена на дисплее.
5. В этой индукционной плите используется функция компенсации мощности. Стандартные настройки: 500-3500Вт (фронтальная зона) и 500-3500Вт (дальняя зона). Если необходима большая мощность, то можно настроить фронтальную зону на 5000Вт и тогда мощность дальней зоны будет уменьшена до 2000Вт, т.к. общая мощность составляет 7000Вт.
6. Для того чтобы закончить использование плиты, необходимо повернуть переключатель до положения «----» на дисплее и перейти в состояние ожидания.

IV. Используемая и неиспользуемая посуда

1). Используемая посуда:

Лучше всего выбирать чугунную, эмалированную посуду или посуду из нержавеющей стали с плоским днищем, диаметром 12-26 см; посуду с маркировкой «подходит к индукционным плитам»:



2). Неиспользуемая посуда:

Совершенно недопустимо использование медной, алюминиевой (не имеющей специального ферромагнитного слоя на днище), стеклянной, керамической, фарфоровой посуды; посуды с выпуклым днищем и с днищем меньше 12 см.

V. Инструкция по чистке

- 1). Отключите от источника питания и подождите, пока плита полностью остывает. Каждый раз после использования чистите плиту.
- 2). Если использовать не очищенные кастрюли / чайники, может произойти изменение окраски или загрязнение продуктов в ходе готовки.
- 3). Не применяйте бензин, растворитель, жесткую щетку или полировочный порошок для чистки плиты.
- 4). Протрите с помощью средства для мытья посуды и влажной тряпки.
- 5). С помощью пылесоса удалите грязь из отверстия для впуска воздуха и вытяжной вентиляции.
- 6). Не ополаскивайте устройство водой (вода, попавшая внутрь, может повредить прибор).