



## РУССКИЙ

**НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА**  
В наборе для маникюра/педикюра Вы найдете все, что необходимо для подпиливания, подравнивания и полировки ногтей. Регулярно пользуясь данным набором, вы сделаете свои ногти красивыми и здоровыми.

### ОПИСАНИЕ

1. Большая конусообразная насадка
2. Сетевой адаптер
3. Лопатка для поднятия кутикулы
4. Цилиндрическая насадка
5. Конусообразная насадка
6. Малый диск для подпиливания (с мелкой насечкой)
7. Кнопка фиксатора крышки
8. Файлы малого диска (с крупной насечкой)
9. Малый диск для подпиливания
10. Диск-насадка (менее шероховатая) для мягкого удаления огрубевшей кожи
11. Диск-насадка (более шероховатая) для удаления огрубевшей кожи
12. Привод насадок
13. Крышка корпуса

### Установка насадок

Откройте крышку (13), нажав на кнопку фиксатора (7).

Выньте необходимую насадку и вставьте ее в верхнюю часть привода насадок (12). Для снятия насадки при отключенном устройстве вставьте ее в отверстие на кончике насадки и потяните ее по направлению вверх.

### Рекомендации по использованию насадок

Для получения наилучшего эффекта при ходе на ногтях не распаривайте их перед процедурой. Сделайте это после процедуры маникюра/педикюра.  
Ниже приведены некоторые рекомендации по использованию насадок:

#### ОПАСНО!

Во избежание риска поражения электрическим током (при работе от сетевого адаптера):

- Всегда отключайте сетевой адаптер от сети сразу после зарядки аккумуляторных батарей, после использования устройства и перед чисткой.
- Не храните набор возле резервуаров с водой. Не кладите и не храните устройства в местах, откуда они могут упасть в воду.
- Не используйте устройство во время принятия ванны или душа.

#### ОСТОРОЖНО!

Во избежание получения ожогов, возникновения побочных эффектов электрическим током (при работе от сетевого адаптера):

- Следует соблюдать особую осторожность в случаях использования устройства для детей, инвалидов или лицами с физическими недостатками, а также при уходе за лицами с непосредственной близостью от них.

#### ДЛЯ ОБРАБОТКИ НОГТЕЙ

Более конусообразная насадка (1)  
Насадка используется для шлифовки грубой кожи или мозолей. Аккуратно перемешайте эту насадку по обрабатываемой коже.

#### ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУТИКУЛЫ (3)

При обработке кутикулы будьте осторожны – не допускайте, чтобы лопатка проникла под кожу. Обработка кутикулы производите от одного края ногтя к другому и обратно.

#### ДЛЯ ОБРАБОТКИ НОГТЕЙ (4)

Для обработки ногтей на ногах.

#### КОНУСОБРАЗНАЯ НАСАДКА (5)

Для удаления огрубевших участков кожи и обработки вросших ногтей. При обработке рекомендуется применять прибор по направлению спиралью внутрь к основанию ногтя.

#### МАЛЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПОДПИЛИВАНИЯ (6, 8)

Диски предназначены для подпиливания ногтей и для придания им формы. Для обработки тонких и мягких ногтей используйте диск с мелкой насечкой (6). Для обработки толстых ногтей используйте диск (8).

#### ДИСК-НАСАДКА ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ НОГТЕЙ (9)

Используется для полировки поверхности ногтей после маникюра/педикюра и придаёт им дополнительный блеск.

#### ДИСКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ (10, 11)

Диски-насадки предназначены для удаления огрубевшей кожи с ладонной рукой или ступней ног.

Для удаления сильно огрубевшей кожи с небольших участков используйте диск-насадку (11) (более шероховатую). Для мягкого удаления огрубевшей кожи с небольших участков используйте диск-насадку (10) (менее шероховатую). Диски-насадки необходимо аккуратно перемещать для постепенного снятия огрубевшей кожи.

#### ПОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МАНИКЮРА

После окончания процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую воду, а затем обработать их увлажняющим кремом или лосьоном, это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их красоту.

#### ЧИСТОТА И УХОД

• Всегда выключайте устройство и вынимайте сетевой адаптер из розетки перед чисткой.

• Для чистки привода насадок и корпуса не используйте растворители или абразивные чистящие средства.

• Протрите корпус устройства влажной тканью.

• Время от времени протирайте насадки спиртом.

#### ОПЕРАЦИОННАЯ КАРДИНАЛКА

Инструкция по эксплуатации набора для маникюра/педикюра

Указания по зарядке аккумуляторных батарей

• Перед зарядкой устройства установите переключатель режимов работы в положение «+».

• Подключите разъем сетевого адаптера (2) в гнездо на нижней части привода насадок (12).

• Вставьте сетевой адаптер (2) в розетку, при этом загорится индикатор зарядки.

• Перед первым использованием устройств

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА ДЛЯ МАНИКЮРА/ПЕДИКЮРА

Указания по зарядке аккумуляторных батарей

• Перед зарядкой устройства установите переключатель режимов работы в положение «+».

• Подключите разъем сетевого адаптера (2) из сетевой розетки.

• Вставьте сетевой адаптер (2) в розетку, при этом загорится индикатор зарядки.

• Перед первым использованием устройств

#### Документы, подтверждающие соответствие

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

#### Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

РЕСПУБЛИКА КИПР,

Адрес: Кипр, Тиссоос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

CE

**SOUVRÁPA PRO MANIKÚRU A PEDIKÚRU**  
V soupravě pro manikúru/pedikúru Vy nalezete všechno, co nutno pro opilování, rovnaní i leštění nehtů. Při pravidelném použití vaši nehty budou se krásnými i zdravými.

**POPIS**  
1. Velký kónický nástavec  
2. Sítový adaptér  
3. Lopatka pro zdívku kutilky  
4. Válkový nástavec  
5. Kuželový nástavec  
6. Malý disk pro opilování (s jemným sekem)  
7. Tlačítko bočního drážku víka  
8. Malý disk pro opilování (s hrubým sekem)  
9. Měkký disk-nástavec pro leštění  
10. Nástavec pro odstranění jemné kůže (méně drsný)  
11. Nástavec pro odstranění upracované kůže (více drsný)  
12. Pohon nastavů  
13. Víko korpušky

**Směrnice do bezpečného použití**  
Pro získání nejlepšího efektu při údržbě nehtů nevyhledejte jich před úkonem – udelejte to je to pro procedury manikúry/pedikúry. Níže jsou uvedené některé reference z použití nástavců:

**Velký kónický nástavec (1)**  
Nástavec se používá pro leštění hrubé kůže nebo mozolu. Pečlivě přemístěte nástavec z pracování kůže.

**Lopatka pro zdívku kutilky (3)**  
Při pracování kutilky dejeť pozor – ne přistopejte, aby lopatka pronikla hlboko pod pleť. Zpracování kutilky prováděte na jednoho okraje nehtu ke druhému a zpět.

**Válkový nástavec (4)**  
Pro zpracování nehtů na nohou.

**Kuželový nástavec (5)**  
Pro odstranění upracovaných obvodů kůže i pracování zarostlých nehtů. Při pracování se doporučuje posuvat přístoň směrem zvenku dovnitř k základné nehtu.

**Malé disky pro opilování (6, 8)**  
Disky jsou určeny pro opilování nehtů i pro pridaní jiné formy. Pro zpracování jemných i fyzických nehtů použijte disk s jemným sekem (6). Pro zpracování silných nehtů použijte disk s hrubým sekem (8).

**Disk pro leštění a hlenání nehtů (9)**  
Používejte pro leštění povrchu nehtu za pomocí dlaní rukou nebo chodidel nohou. Pro odstranění upracované kůže mých obvodů použijte nástavec (10) (méně drsný).

**Disk pro odstranění upracované kůže (10, 11)**  
Disky určené pro odstranění upracované kůže s dlaní rukou nebo chodidel nohou. Pro odstranění silně upracované kůže použijte nástavec (11) (více drsný). Pro měkce odstranění upracované kůže mých obvodů použijte nástavec (10) (méně drsný).

**Malý disk pro půlání (6, 8)**  
Disky jsou určeny pro opilování nehtů i pro pridaní jiné formy. Pro zpracování jemných i fyzických nehtů použijte disk s jemným sekem (6). Pro zpracování silných nehtů použijte disk s hrubým sekem (8).

**Disk pro leštění a hlenání nehtů (9)**  
Používejte pro leštění povrchu nehtu za pomocí dlaní rukou nebo chodidel nohou. Pro odstranění upracované kůže mých obvodů použijte nástavec (10) (méně drsný).

**Disk pro odstranění upracované kůže (10, 11)**  
Disky určené pro odstranění upracované kůže s dlaní rukou nebo chodidel nohou. Pro odstranění silně upracované kůže použijte nástavec (11) (více drsný). Pro měkce odstranění upracované kůže mých obvodů použijte nástavec (10) (méně drsný).

**Disk pro leštění a hlenání nehtů (9)**  
Používejte pro leštění povrchu nehtu za pomocí dlaní rukou nebo chodidel nohou. Pro odstranění silně upracované kůže mých obvodů použijte nástavec (10) (méně drsný).

**Disk pro odstranění upracované kůže (10, 11)**  
Disky určené pro odstranění upracované kůže s dlaní rukou nebo chodidel nohou. Pro odstranění silně upracované kůže mých obvodů použijte nástavec (11) (více drsný).

**Disk pro leštění a hlenání nehtů (9)**  
Používejte pro leštění povrchu nehtu za pomocí dlaní rukou nebo chodidel nohou. Pro odstranění silně upracované kůže mých obvodů použijte nástavec (10) (méně drsný).

**Disk pro odstranění upracované kůže (10, 11)**  
Disky určené pro odstranění upracované kůže s dlaní rukou nebo chodidel nohou. Pro odstranění silně upracované kůže mých obvodů použijte nástavec (11) (více drsný).

**Záruka**  
Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároku během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

**Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveném direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.**

**Dáním výrobcem výrobce je vyhlášeno, že výrobek splňuje požadavky na elektromagnetickou smyslost, které byly stanoveny v direktivě 89/336/EEC a v předpisu 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.**

**Napájení přístroje od sítového adaptéru**

Pokud akumulátorové baterie nejsou nabité nebo vylíbly se během používání, to pro pokračování práce lze využít sítový adaptér (2). Více o sítovém adaptéru, předáném v kompletu dodávky.

**Napojení rozezružitelného adaptéru**

1. Vložte adaptér do zadního konektoru.

2. Vložte adaptér do zadního konektoru.

3. Vložte adaptér do zadního konektoru.

4. Vložte adaptér do zadního konektoru.

5. Vložte adaptér do zadního konektoru.

6. Vložte adaptér do zadního konektoru.

7. Vložte adaptér do zadního konektoru.

8. Vložte adaptér do zadního konektoru.

9. Vložte adaptér do zadního konektoru.

10. Vložte adaptér do zadního konektoru.

11. Vložte adaptér do zadního konektoru.

12. Vložte adaptér do zadního konektoru.

13. Vložte adaptér do zadního konektoru.

14. Vložte adaptér do zadního konektoru.

15. Vložte adaptér do zadního konektoru.

16. Vložte adaptér do zadního konektoru.

17. Vložte adaptér do zadního konektoru.

18. Vložte adaptér do zadního konektoru.

19. Vložte adaptér do zadního konektoru.

20. Vložte adaptér do zadního konektoru.

21. Vložte adaptér do zadního konektoru.

22. Vložte adaptér do zadního konektoru.

23. Vložte adaptér do zadního konektoru.

24. Vložte adaptér do zadního konektoru.

25. Vložte adaptér do zadního konektoru.

26. Vložte adaptér do zadního konektoru.

27. Vložte adaptér do zadního konektoru.

28. Vložte adaptér do zadního konektoru.

29. Vložte adaptér do zadního konektoru.

30. Vložte adaptér do zadního konektoru.

31. Vložte adaptér do zadního konektoru.

32. Vložte adaptér do zadního konektoru.

33. Vložte adaptér do zadního konektoru.

34. Vložte adaptér do zadního konektoru.

35. Vložte adaptér do zadního konektoru.

36. Vložte adaptér do zadního konektoru.

37. Vložte adaptér do zadního konektoru.

38. Vložte adaptér do zadního konektoru.

39. Vložte adaptér do zadního konektoru.

40. Vložte adaptér do zadního konektoru.

41. Vložte adaptér do zadního konektoru.

42. Vložte adaptér do zadního konektoru.

43. Vložte adaptér do zadního konektoru.

44. Vložte adaptér do zadního konektoru.

45. Vložte adaptér do zadního konektoru.

46. Vložte adaptér do zadního konektoru.

47. Vložte adaptér do zadního konektoru.

48. Vložte adaptér do zadního konektoru.

49. Vložte adaptér do zadního konektoru.

50. Vložte adaptér do zadního konektoru.

51. Vložte adaptér do zadního konektoru.

52. Vložte adaptér do zadního konektoru.

53. Vložte adaptér do zadního konektoru.

54. Vložte adaptér do zadního konektoru.

55. Vložte adaptér do zadního konektoru.

56. Vložte adaptér do zadního konektoru.

57. Vložte adaptér do zadního konektoru.

58. Vložte adaptér do zadního konektoru.

59. Vložte adaptér do zadního konektoru.

60. Vložte adaptér do zadního konektoru.

61. Vložte adaptér do zadního konektoru.

62. Vložte adaptér do zadního konektoru.

63. Vložte adaptér do zadního konektoru.

64. Vložte adaptér do zadního konektoru.

65. Vložte adaptér do zadního konektoru.

66. Vložte adaptér do zadního konektoru.

67. Vložte adaptér do zadního konektoru.

68. Vložte adaptér do zadního konektoru.

69. Vložte adaptér do zadního konektoru.

70. Vložte adaptér do zadního konektoru.

71. Vložte adaptér do zadního konektoru.

72. Vložte adaptér do zadního konektoru.

73. Vložte adaptér do zadního konektoru.

74. Vložte adaptér do zadního konektoru.

75. Vložte adaptér do zadního konektoru.

76. Vložte adaptér do zadního konektoru.

77. Vložte adaptér do zadního konektoru.

78. Vložte adaptér do zadního konektoru.

79. Vložte adaptér do zadního konektoru.

80. Vložte adaptér do zadního konektoru.

81. Vložte adaptér do zadního konektoru.

82. Vložte adaptér do zadního konektoru.

83. Vložte adaptér do zadního konektoru.

84. Vložte adaptér do zadního konektoru.

85. Vložte adaptér do zadního konektoru.

86. Vložte adaptér do zadního konektoru.

87. Vložte adaptér do zadního konektoru.

88. Vložte adaptér do zadního konektoru.

89. Vložte adaptér do zadního konektoru.

90. Vložte adaptér do zadního konektoru.

91. Vložte adaptér do zadního konektoru.

92. Vložte adaptér do zadního konektoru.

93. Vložte adaptér do zadního konektoru.

94. Vložte adaptér do zadního konektoru.

95. Vložte adaptér do zadního konektoru.

96. Vložte adaptér do zadního konektoru.

97. Vložte adaptér do zadního konektoru.

98. Vlož