

**Пора все  
отпарить!**



**Пароочиститель  
КТ-933**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)  
**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем

## **Содержание**

|   |    |
|---|----|
| Общие сведения .....                      | 4  |
| Комплектация .....                        | 5  |
| Устройство пароочистителя .....           | 6  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 8  |
| Уход и хранение .....                     | 13 |
| Устранение неполадок .....                | 13 |
| Технические характеристики .....          | 15 |
| Меры предосторожности.....                | 16 |
| Другие товары «Китфорт» .....             | 18 |

## Общие сведения

Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, и отпариватель для тканей. Используя силу горячего пара, пароочиститель великолепно очищает поверхности и обеспечивает деликатную гляжку вещей. При этом прибор очень удобен в использовании, и работа с ним не требует от пользователя каких-то особых навыков и умений.

Пароочиститель КТ-933 оснащен регулятором подачи пара и манометром и предназначен для домашнего использования, а также использования вне дома, например, в офисах, магазинах, гостиницах и отелях, для уборки интерьеров, полов и поверхностей, находящихся как внутри, так и вне помещений. Устройство безопасно для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде.

Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пар быстро испаряется, не оставляя следов влаги на поверхности.

### Область применения:

- полы и стены из керамической плитки и гранита, водостойкий деревянный пол, пластиковый пол, некоторые хлопковые и шерстяные ковры, моющиеся обои;
- витражи, оконные рамы, фурнитура, балки, каминь, окна, зеркала;
- тканевые вещи: хлопковые и пеньковые занавеси, душевые шторы, загрязненные ткани;
- санузлы: тазы, ванны, душевые кабины, туалеты, раковины, сантехника для кухни и ванной;
- кухни: столешницы, духовые шкафы, варочные поверхности (стеклокерамические и эмалированные), СВЧ печи, резиновый уплотнитель холодильников;
- известковые и жировые отложения;
- кафель и швы между плитками;
- труднодоступные места, стыки арматуры, жалюзи и радиаторы отопления;
- автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы;
- мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не рекомендуется использовать пар для очистки следующих предметов:

- выключателей, розеток и других электробытовых устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легко плавких изделий;
- предметов, покрытых воском, например, полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов.

Пароочиститель очищает поверхности от пятен при помощи горячего пара, однако не все пятна могут быть удалены таким способом. В случаях серьезного загрязнения используйте вспомогательные насадки (ворсовая щетка и др.).

### **Система безопасности**

Пароочиститель оснащен несколькими защитными устройствами, которые делают работу пароочистителя безопасной.

Датчик давления поддерживает давление в бойлере в рабочем диапазоне. При достижении максимального значения нагрев выключается и включается вновь при падении давления в результате расхода пара. В случае выхода из строя датчика давления и перегреве прибора сгорит аварийный термопредохранитель, обесточив прибор.


В случае возникновения в бойлере избыточного давления предохранительный клапан, встроенный в крышку бойлера, сбросит пар, пока давление не опустится до безопасного уровня.

Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайную подачу пара.


### **Комплектация**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Пароочиститель — 1 шт.               | 13. Насадка на щетку для пола — 1 шт.   |
| 2. Струйная насадка — 1 шт.             | 14. Тряпка для пола — 2 шт.             |
| 3. Угловая насадка — 1 шт.              | 15. Удлинительная трубка — 2 шт.        |
| 4. Треугольная щетка — 1 шт.            | 16. Стакан для воды — 1 шт.             |
| 5. Насадка на треугольную щетку — 1 шт. | 17. Сетка для хранения насадок — 1 шт.  |
| 6. Скребок — 1 шт.                      | 18. Сумка для принадлежностей — 1 шт.   |
| 7. Скребок для стекла — 1 шт.           | 19. Руководство по эксплуатации — 1 шт. |
| 8. Маленькая нейлоновая щетка — 2 шт.   | 20. Гарантийный талон — 1 шт.           |
| 9. Большая нейлоновая щетка — 2 шт.     | 21. Коллекционный магнит — 1 шт.*       |
| 10. Латунная щетка — 2 шт.              |   |
| 11. Щетка-скраб — 2 шт.                 | * опционально                           |
| 12. Щетка для пола — 1 шт.              |   |

## Устройство пароочистителя



Щетка для пола



Насадка на щетку для пола



Тряпка для пола из микрофибры



Чистящая тряпка для пола



Удлинительные трубы



Струйная насадка



Скребок



**Манометр** измеряет давление в бойлере.

Если стрелка находится в зеленой зоне — пароочиститель готов к работе. Если стрелка перешла в желтую и красную зону, значит, давление в бойлере за пределами безопасного значения в 0,4 МПа. В этом случае отключите пароочиститель от сети и подождите, когда стрелка вернется в зеленую зону.

**Регулятор пара** регулирует интенсивность подачи пара.

**Сетка для хранения насадок** закрепляется на корпусе пароочистителя. Под сетку можно положить необходимые насадки.

**Сумка для принадлежностей** предназначена для хранения насадок.

**Струйная насадка** может использоваться для очистки плинтусов, щелей между плитками, протектора обуви и других труднодоступных мест. Паровое сопло струйной насадки сужено, поэтому она создает мощную струю пара, способную своим напором выбить грязь из щелей и углублений.

**Угловая насадка** предназначена для удаления загрязнений из труднодоступных мест.

**Скребок для стекла** используется для очистки окон, зеркал, душевых кабинок, кафеля и других поверхностей. Ворс с обратной стороны скребка хорошо отчищает сильные загрязнения.

**Нейлоновые щетки, щетка-скраб**, а также **скребок** используются для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Скребок пригодится для удаления прикипевшей еды и других загрязнений на плитах, полу, кафеле. Щетка-скраб хорошо удаляет жир и грязь с микроволновых печей, плит, ванн, холодильников. Нейлоновые щетки используются для очист-

ки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек.

**Латунная щетка** — для удаления особо стойких загрязнений. Например, жира на гриле или решетке духовки или плиты. Не рекомендуется использовать латунные щетки для чистки кафеля, раковин, ванн и унитазов во избежание появления на них царапин.

**Треугольная щетка** — для очистки углов и труднодоступных мест. Также эту щетку можно использовать для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели. Рекомендуется намотать на щетку мягкую ткань: при отпаривании в ткань будет впитываться конденсат, который в противном случае попадет на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка впитает в себя удаляемые загрязнения.

**Насадка на треугольную щетку** увеличивает площадь обрабатываемой поверхности. Треугольную щетку с насадкой можно применять для очистки различных напольных покрытий. Щетина на треугольной щетке и насадке хорошо убирает волосы и шерсть животных с ковров.

**Щетка для пола**, к которой прикрепляются **тряпки для пола** предназначена для удаления грязи с напольных покрытий.

**Насадка на щетку для пола** предназначена для очистки сильно загрязненных полов, например, в гараже, или чистки палуб. Насадка устанавливается на щетку для пола. Используйте это насадку также для чистки ковров от шерсти домашних животных. Пар смачивает волокна шерсти и удаляет с них статический заряд, поэтому ворс насадки эффективно их собирает.

**Стакан для воды** служит для удобного и безопасного налиивания воды в бойлер.

Круглые щетки надеваются на струйную насадку. При их использовании не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не сломать кончик струйной насадки.

## Подготовка к работе и использование

### Как залить воду

Открутите крышку бойлера и залейте в бойлер воду. Не заливайте воды более 1,8 л. Воспользуйтесь стаканом для воды и воронкой. Затем закрутите крышку бойлера.

Если во время использования пароочистителя кончилась вода, то вначале отключите пароочиститель, затем нажмите кнопку подачи пара и стравите весь оставшийся пар, чтобы в бойлере снизилось давление. Затем подождите, пока пароочиститель остывает. Открутите крышку бойлера и налейте воду, как описано выше.

**Внимание! Не заливайте воду в разогретый пароочиститель.** В противном случае вода в бойлере может быстро испариться, и из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может быть опасным и привести к ожогам.

## Подсоединение насадок

### Принадлежности для мытья пола

Возьмите одну из удлинительных трубок, установите ее на паровое сопло пароочистителя и поворачивайте, пока защелка «B» не войдет в паз трубы «A» до щелчка. Подсоедините вторую трубку к первой.





Щетку для пола подсоедините к удлинительным трубкам таким же образом (см. рисунок).




Насадку на щетку для пола наденьте так, чтобы защелки на насадке вошли в специальные углубления на боковых сторонах щетки (см. рисунок). Не используйте насадку для щетки для пола вместе с тряпками для пола.

Прикрепите к щетке для пола тряпку, сориентировав тряпку, как показано на рисунке. Прижмите щетку к тряпке, чтобы липучки и крепежные планки хорошо сцепились.




## Струйная насадка, щетки-скраб, треугольная щетка, скребок и скребок для стекла

Установите любую из этих насадок на паровое сопло пароочистителя и поворачивайте, пока защелка «A» не войдет в паз насадки «B» до щелчка. Для отсоединения насадок от сопла пароочистителя нажмите на защелку и снимите их.



Насадку на треугольную щетку нужно установить до щелчка, как показано на рисунке.

**Примечание.** Треугольную щетку, щетку-скраб, скребок, скребок для стекла и струйную насадку можно установить либо на паровое сопло пароочистителя либо подсоединить к удлинительным трубкам.



### Круглые щетки и угловая насадка

Нейлоновые щетки, латунные щетки, а также угловая насадка присоединяются к струйной насадке. Круглые насадки присоединяются к струйной насадке. Наденьте насадку на сопло струйной насадки и плотно зафиксируйте.

### Подача пара

Для подачи пара нажмите на кнопку подачи пара. Вы можете заблокировать кнопку. Для этого, не отпуская кнопку подачи пара, переведите блокиратор вправо. Затем отпустите кнопку. Для разблокирования кнопки подачи пара переместите блокиратор влево.

С помощью регулятора подачи пара вы можете регулировать количество выдаваемого пароочистителем пара. Для чистки стойких загрязнений установите регулятор на максимальную подачу пара.

### Использование

1. Залейте воду в бойлер.
2. Подсоедините необходимые насадки и принадлежности.
3. Часть насадок вы можете положить в сетку, которая крепится к корпусу пароочистителя.
4. Подключите пароочиститель к сети электропитания. Следите за манометром. Когда стрелка перейдет в зеленую зону — пар готов.
5. Нажмите кнопку подачи пара, распыляйте пар для очистки.

6. Если в бойлере кончится вода, пар перестанет выходить. В этом случае выключите пароочиститель, подождите, пока он остынет, и долейте воду.
7. По окончании использования выключите пароочиститель, отсоединив его от сети электропитания. Нажмите кнопку подачи пара, чтобы сбросить давление и высвободить остатки пара, затем отпустите кнопку подачи пара. Отсоедините все насадки. Дайте пароочистителю остыть и уберите на хранение.

### **Внимание!**

Будьте осторожны! Помните, что насадки и принадлежности нагреваются во время работы.

Не откручивайте крышку бойлера во время работы, и пока пароочиститель не остыл. Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода в бойлере может быстро испариться, и из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может быть опасным и привести к ожогам.

Не заливайте в бойлер чистящие средства и другие добавки.

Не тяните пароочиститель за паровой шланг во избежание разрыва шланга.

Паровой шланг может нагреваться до температуры 60 °C. При использовании держите шланг только за ручку либо используйте защитную варежку (в комплект не входит).

### **Советы по использованию**

#### **Чистка поверхностей**

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

Не используйте пароочиститель на открытых древесных или неглазурованных керамических поверхностях, так как они могут быть деформированы или повреждены под воздействием тепла и влаги.

Тряпки из микрофибры подходят для использования на паркете, ламинате, керамической плитке, мраморе, бетоне, виниле, граните и линолеуме.

Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, так как длительное воздействие пара в одном месте может привести к повреждению и обесцвечиванию паркета. Чтобы избежать этого, не останавливайте движение щетки на этих поверхностях.

Пар может удалить блеск с некоторых полов, обработанных воском.

Грубые текстурированные полы могут порвать или повредить тряпки из микрофибры.

Некоторые типы полов, например плиточный пол, имеют канавки или защемленные поверхности. Для более тщательной очистки рекомендуем воспользоваться круглой нейлоновой щеткой.

Для чистки промежутков (щелей) между кафельной плиткой используйте струйную насадку. Использовать для этих целей ворсовые щетки не рекомендуется, т.к. они могут удалить затирку. Поднесите струйную насадку под углом в 30–60° вплотную к щели, включите подачу пара и медленно передвигайте ее вперед вдоль щели. По окончании чистки удалите с помощью бумажной салфетки загрязнения

с окружающей поверхности. Таким же образом производите чистку промежутков между напольной плиткой, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку наивысшая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробов и бактерий.

При чистке паром протрите обработанную паром поверхность бумажной салфеткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая металлические поверхности, так как после обработки паром они могут быть горячими.

Для удаления стойких загрязнений силы только струи пара может быть недостаточно, используйте ворсовые или латунные щетки для усиления механического воздействия. При использовании щеток не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не отломить кончик струйной насадки.

Не используйте латунную щетку для чистки поверхностей, которые могут быть повреждены или поцарапаны ею, например, кафельной плитки, раковин, унитазов, ванн и других эмалированных поверхностей, кухонных плит, окрашенных поверхностей, изделий из дерева и т.д.

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

При чистке одежды или обивки мягкой мебели наденьте на треугольную насадку ткань, тогда загрязнения будут впитываться в ткань, а не в одежду или ткань обивки.

### **Чистка окон и зеркал**

Поверните скребок стороной со щеткой и тщательно очистите с помощью пара и щетки всю поверхность окна или зеркала. Затем отключите подачу пара, прижмите резиновый скребок к верхней части окна или зеркала и постепенно опускайте скребок вниз. Двигайтесь по направлению от одной стороны поверхности к другой, чтобы очистить все окно или зеркало. Внизу рамы или подставки зеркала подстелите ткань или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

При отрицательных температурах снаружи (зимой) перед чисткой оконного стекла прогрейте его, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур. Для этого сначала обработайте всю поверхность стекла паром с небольшого расстояния. После прогрева вы сможете приступить к очистке.

## Уход и хранение

Не накрывайте нагретый прибор непосредственно после использования. Не оставляйте его вблизи источников тепла.

По окончании работы слейте из бойлера остатки воды, чтобы минимизировать отложения солей.

Протирайте корпус пароочистителя влажной тряпкой. Загрязненные щетки и насадки вымойте с мылом и чистящим средством. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

Тряпку для отпаривания можно стирать в стиральной машине при 60 °C. Не используйте средство для полоскания, чтобы тряпки хорошо впитывали загрязнения. Тряпка пригодна для сушки в сушильной машине.

Храните пароочиститель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

### Промывка бойлера и удаление накипи

Периодически, примерно после 5 наполнений, промывайте бойлер. Наполните бойлер водой, закрутите крышку и энергично встряхните пароочиститель. В результате этого отделяются отложения накипи, осевшие на дне бойлера. Открутите крышку и вылейте воду.

В зависимости от жесткости воды и частоты использования может потребоваться удаление накипи с помощью химических средств.

1. Разведите в воде средство для удаления накипи и залейте его в бойлер. Руководствуйтесь указаниями по применению используемого средства для удаления накипи. Не закрывайте бойлер крышкой.
2. Через несколько часов слейте раствор для удаления накипи и 2–3 раза промойте бойлер чистой водой, чтобы удалить остатки средства.

Для уменьшения образования накипи используйте дистиллированную воду.

## Устранение неполадок

### Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

| Возможная причина  | Решение   |
|--|---|
| Пар может конденсироваться в паровом шланге и насадках, затем конденсат увлекается потоком пара и выносится наружу | Это нормальное явление, обусловленное конструкцией пароочистителя |

### Низкая температура пара

| Возможная причина   | Решение   |
|---|---|
| <p>В пароочистителе вода в бойлере кипит при давлении выше атмосферного, пар образуется в равновесном с водой состоянии. Температура кипения воды определяется давлением в бойлере и может быть найдена из специальных таблиц.</p> <p>При выпуске пара он расширяется и охлаждается, и на выходе парового сопла температура пара понижается примерно до 98 °C. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата.</p> <p>Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может спокойно терпеть температуру струи, не обжигаясь. При чистке паром паровое сопло насадки расположено близко к очищаемой поверхности, поэтому чистящий эффект максимален.</p> <p>Тем не менее, не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов</p> | <p>Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла</p> |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость бойлера: 1,8 л
5. Рабочее давление пара: 4 бара
6. Длина шнура: 5,4 м
7. Длина парового шланга: 3,0 м
8. Время разогрева: 10–12 минут
9. Время непрерывной подачи пара: 45–90 мин
10. Максимальная подача пара: 34 г/мин
11. Минимальная подача пара: 15 г/мин
12. Размер устройства: 355 × 320 × 490 мм
13. Размер упаковки: 536 × 385 × 420 мм
14. Вес нетто: 7,8 кг
15. Вес брутто: 9,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Энвижн Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Груп 15 Кэмити, Цянъцзинь Кэмьюнити, Байпу Таун, Жугао Сити, Цзянсу Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3,  
лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не тяните пароочиститель за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части девайса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Отключайте шнур питания от розетки перед заполнением бойлера водой.
13. Плотно завинчивайте клапан бойлера после долива воды. Не пытайтесь открыть клапан во время работы пароочистителя и пока в бойлере есть давление пара.
14. Не заливайте воду в нагретый пароочиститель. В противном случае вода в бойлере может быстро испариться, и из заливной горловины вырвется струя пара, что может быть опасным и привести к ожогам.

15. В бойлер следует заливать только воду. Заполнение бойлера другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложения солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
16. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.
17. Немедленно выключите пароочиститель, если есть утечка воды или пара из устройства.
18. Контакт с горячими металлическими частями пароочистителя, горячей водой или паром может вызвать ожог. В процессе использования не прикасайтесь к паровому соплу.
19. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности или вещи следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
20. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
21. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
22. Перед тем как убрать пароочиститель на хранение, дайте ему полностью остывть в течение 30 минут и выпейте воду из резервуара.
23. Храните устройство в недоступных детям местах.
24. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-3

## Другие товары «Китфорт»



### Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



### Парогенератор КТ-1003

#### Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 м



### Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает



### Ручной автомобильный пылесос КТ-537

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки



### Блендер КТ-1327

- количество автоматических программ: 5
- мощность: 1300 Вт
- емкость чаши: 2 л
- нагрев до 35–80 °С





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!